


DeKode

iE 10S

用户快速指南



- ❶ 6.35mm (1/4") 单声道输入插头, 用于连接乐器。
- ❷ 长按按钮开机/关机; 开机状态下, 短按开蓝牙, 双击关闭蓝牙。
RGB 灯光显示
蓝色闪烁: 蓝牙设备未连接
蓝色常亮: 蓝牙设备已连接
红色常亮: 设备电量低
红灯闪烁: 设备充电
PS: 蓝牙状态优先级最高, 电量显示其次, 预设显示最低
- ❸ 按下“+”/“-”用于调节设备音量; 同时按下“+”&“-”时静音。
- ❹ 按下“◀”/“▶”切换组内预设, 每个组有 10 个预设音色, 共 5 组。
按键“↻”为预设组循环按键, 在 1-5 组循环切换, 切换预设组 LED 闪烁 3 秒, 闪烁完后显示当前预设。
绿色 → 天蓝色 → 黄色 → 紫色 → 白色
- ❺ Type-C USB 接口, 用于充电、连接手机或电脑进行录音及固件升级。
- ❻ 3.5mm (1/8") 立体声耳机接口, 用于连接耳机或音箱、效果器。

规格参数

技术指标

A/D/A 转换: 24-bit

采样率: 44.1kHz

信噪比: 103dB

效果模块: 最大支持 8 个效果模块

预设数量: 内置 50 个出厂预设

模拟输入连接

输入: 6.35mm (1/4") 非平衡输入 (TS) 接口, 阻抗 1MΩ

模拟输出连接

立体声 (耳机) 输出: 3.5mm (1/8") TRS 接口, 阻抗 100Ω

数字连接

USB 接口: USB 2.0 Type-C 接口

USB 录音规格

采样频率: 44.1kHz

采样深度: 16 位

尺寸及重量

尺寸: 84.3mm (长) × 43.7mm (宽) × 32.2mm (高)

重量: 64g

电源

电源要求: USB Type-C, DC 5V

内置锂电池: 1000 mAh